

TUBOS Y CONEXIONES

TUBO PRFV Y RPVC

Dimensión (mm)							
DN	Pol.	DI	DEP	DIB	L (Util)	B	P
150	6"	146	170	173	6000	100	105
200	8"	196,2	222	225	6000	125	125
250	10"	245	274	277	6000	150	145
300	12"	298	326	329	6000	155	150
350	14"	348	378	381	6000	160	160
400	16"	398	429	432	6000	185	180
450	18"	462	480	483	6000	190	180
500	20"	513	532	535	6000	227	200
600	24"	613	635	638	6000	227	200
700	28"	713	738	741	6000	227	200
800	32"	813	841	844	6000	230	200
900	36"	913	944	947	6000	230	200
1000	40"	1013	1047	1050	6000	230	200
1100	44"	1113	1150	1153	6000	230	200
1200	48"	1213	1253	1256	6000	230	200

Nota: La tabla anterior atiende las clases de presiones de 6Kgf / cm² (60mca) a 32Kgf / cm² (32mca).

Leyenda

DN: Diámetro Nominal	DI: Diámetro Interno	DEP: Diámetro del puntero	DIB: Diámetro de la Bolsa	L: Longitud Util del tubo	B: Longitud de la bolsa	P: Longitud de la Punta	
----------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	--

